

# KitchenCraft

SPANNMÅL	SPANNMÅL MÄNGD	VATTEN	TID	VILOTID
	(TORRT)	(1cup=2,36dl)	(MINUTER)	(MINUTER)
Couscous	¼ cup	¼ cup	2	0
Couscous	½ cup	½ cup	2	0
Couscous	¾ cup	¾ cup	2	0
Couscous	1 cup	1 cup	2	0
Quinoa	¼ cup	1 cup	10	1
Quinoa	½ cup	1 ½ cups	11	1
Quinoa	¾ cup	1 ¾ cups	12	1
Quinoa	1 cup	2 cups	13	1
Långkornigt ris	¼ cup	1 cup	10	3
Långkornigt ris	½ cup	1 ½ cups	10	3
Långkornigt ris	¾ cup	1 ½ cups	11	3
Långkornigt ris	1 cup	2 cups	11	3
Långkornigt ris	2 cups	4 ½ cups	14	3
Långkornigt ris	3 cups	5 cups	16	3
Fullkornspasta	¼ cup	1 cup	12	0
Rundkornigt ris	½ cup	1 cup	12	0
Rundkornigt ris	¾ cup	2 cups	13	0
Vitt ris	1 cup	1 cup	6	0

Alla recept är baserade på mikrovågsugnar med 800 watt. Om din mikrovågsugn har ett annat wattantal, ändra koktiderna i enlighet därmed. För all annan mat, se egen mikrovågskokbok.

För jämn tillagning, kom ihåg att röra om halvvägs genom tillagningen.

# KitchenCraft

## MICROWAVE RICE COOKER

**F**

Ta varsamt ur produkten från förpackningen. Diska noggrant innan första användningen. Denna produkt är säker för diskmaskinen, mikrovågsugnen, kylan och frysen. Undvik att använda redskap av metall för att förebygga skador på riskokarens insida. Riskokaren blir varm under tillagningen i mikrovågsugnen. Använd alltid grytlappar/handskar när du tar ut kokaren från mikron. Använd aldrig med grill- eller konvektionsfunktion. Använd aldrig riskokaren på spis eller i vanlig ugn. Proportionerna under förberedelse kan varieras efter smak. Stanna alltid halvvägs in i tillagningsprocessen och rör om.

### ANVÄNDARMANUAL:

- Häll i alla ingredienser i riskokaren
- Häll den rekommenderade mängden vatten i riskokaren enligt tillagningsguiden.
- Placera locket ovanpå toppen av riskokaren och se till att fästa spännena på båda sidorna.
- Tillaga under den rekommenderade tiden.

Notera att tillagningstiden kan variera beroende på kraften från din mikrovågsugn.

Mikra på "hög" effekt.

Låt kokat ris att stå och vila i ca 2 minuter innan servering.

**VARNING - VÄLDIGT HET ÅNGA LÄCKER UT NÄR RISKOKAREN ÖPPNAS.**

### TÄNK PÅ

- Överkoka inte mat eller använd denna produkt utan mat i.
- Använd aldrig produkten med grill- eller konvektionsfunktion.
- Enbart lämpad för användning i mikrovågsugn.
- Använd inte i en vanlig ugn.
- Säkerställ att all maten är fullt tillagad och varm innan servering
- Undvik att använda redskap av metall för att förebygga skador på riskokaren. Diska för hand eller placera på översta hyllan av diskmaskinen.
- Mat med höga kvantiteter av fett, olja eller socker kan orsaka missfärgning.
- Diskmaskinssäker
- Säker för användning i mikrovågsugn upp till 120°C.

Faire attention en retirant le produit de l'emballage. Bien laver avant la première utilisation. Ce produit peut être utilisé au réfrigérateur, congélateur, au four à micro-ondes et dans un lave-vaisselle. Il est recommandé de ne pas utiliser d'ustensiles en métal et de tampons à récurer pour éviter d'endommager le revêtement intérieur. L'article devient chaud lors de l'utilisation au micro-ondes. Toujours utiliser des gants de cuisine en sortant ce produit du micro-ondes. Ne jamais utiliser avec un gril ou une fonction de convection dans un micro-ondes. Ne pas utiliser sur un plan de cuisson ou dans un four conventionnel.

Les ratios de préparation peuvent être modifiés en fonction des goûts. Toujours arrêter à mi-cuisson et remuer.

### GUIDE D'UTILISATION:

- Placer tous les ingrédients dans le cuiseur à riz. Mettre la quantité d'eau requise dans le cuiseur à riz selon le guide d'utilisation ci-dessus.
- Placer le couvercle sur le récipient et s'assurer que les clips de verrouillage de chaque côté sont bien attachés.
- Faire cuire pendant la durée requise.

Veillez noter que les temps de cuisson peuvent varier en fonction de la puissance de votre four à micro-ondes. Régler le four à micro-ondes sur puissance "élevée". Une fois le riz cuit, le laisser reposer pendant deux minutes avant de servir.

**ATTENTION - DE LA VAPEUR TRÈS CHAUDE S'ÉCHAPPE LORS DE L'OUVERTURE DU CUISEUR.**

### ENTRETIEN

- Ne pas faire trop cuire les aliments ou utiliser ce produit sans aliments.
- Ne jamais utiliser ce produit avec un gril ou une unité à convection allumée(e).
- Convient à l'utilisation au micro-ondes uniquement.
- Ne pas utiliser dans un four traditionnel.
- S'assurer que tous les aliments sont bien chauds avant de servir.
- Ne pas utiliser d'ustensiles tranchants ou de matériaux à récurer abrasifs au risque d'endommager la surface.
- Laver simplement avec un torchon ou placer dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.
- Les aliments contenant de grandes quantités de graisse, d'huile ou de sucre peuvent provoquer une décoloration.
- Article résistant au lave-vaisselle
- Article résistant au four à micro-ondes jusqu'à 120°C / 248°F.

# KitchenCraft

a Lifetime Brands company

IS A REGISTERED TRADEMARK OWNED BY THOMAS PLANT (BIRMINGHAM) LTD, PLUMBOB HOUSE, VALEPITS ROAD, GARRETT'S GREEN, BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B33 0TD, GB.  
ESTABLISHED 1850 WWW.KITCHENCRAFT.CO.UK