

Mus & Råttfritt 200-80

Elektronisk avskräckare

Mus & Rottefrit 200-80

Elektronisk afskrækningsmiddel/avskrekksmiddel

Hiireton & Rotaton 200-80

Elektroninen karkotin



Pest Control
gardenSystem™

 Miljöcente
www.miljocenter.com



SE

Mus & Råttfritt 200-80

Elektronisk avskräckare som med ultraljud och elektromagnetiska pulser håller gnagare borta från bostadsytor, väggar, tak och kablar.

Hur fungerar Mus&Råttfritt 200-80? Mus&Råttfritt 200-80 använder dels en teknologi som skapar en pulsering av det magnetfält som automatiskt uppstår i alla strömbelastade elledningar i huset. Pulseringen uppfattas av gnagarna som mycket irriterande och de undviker att springa i de utrymmen i väggar och tak där elkablarna är dragna. Dessutom skapas en variabel ultraljudbild som stör gnagarnas normala skyddinstinkt, vilket gör att de inte stannar kvar och rotar sig i utrymmet.

Täcker Mus&Råttfritt 200-80 hela mitt hus? Kraften i pulseringen forplantar sig i alla strömbelastade elledningar. Det kraftiga ultraljudet sprider sig inom ett öppet utrymme på 80 m². Tänk på att högfrekvent ljud inte går igenom solida material, som väggar, tak, golv mm.

Hur lång tid tar det innan Mus&Råttfritt 200-80 börja verka? Normalt kan en förändring noteras direkt. I några fall tar det längre tid. Har gnagarna redan rotat sig så kan man tillfälligt använda fällor för att utrota den gamla stammen.

Vad innebär sommar-vinter läget? Ultraljudet kan justeras med knappen i sidan. I läge SUMMER så justeras ultraljudet att även avskräcka krypande insekter från utrymmet. I läge WINTER är ultraljudet optimerat för att avskräcka gnagare. I läge OFF är ultraljudet avstängt.

Vilka skadjur påverkas av Mus & Råttfritt 200-80? Mus&Råttfritt 200-80 påverkar gnagare. Husdjur som kanin, marsvin, hamster och andra gnagare påverkas också av ultraljudet och ska inte vistas i samma hus.

Är Mus&Råttfritt 200-80 säker att använda i hemmet? Mus&Råttfritt 200-80 är ofarlig för barn, katter, hundar, fåglar och fiskar. Påverkar heller ingen annan elektrisk utrustning.

För att få mest möjliga nyta av Mus&Råttfritt 200-80, läs noga igenom följande instruktioner:

- Sätt in enheten i väggkontakten och apparaten börjar genast skapa elektromagnetiska pulser i husets alla strömbelastade elektriska ledningar och sända ut ett kraftfullt ultraljud i det utrymme där apparaten befinner sig. Den röda lysdioden börjar blinka som ett tecken på att pulseringen är i funktion. Den gröna lysdioden indikerar att ultraljudet är i funktion.

- Med knappen på sidan kan hastigheten på pulseringen justeras. Det rekommenderas att växla mellan läge FAST och SLOW cirka var 4:e vecka, för att inte gnagarna ska vänja sig vid pulseringen.

- På alla elledningar som har någon strömkälla inkopplad skapas automatiskt ett magnetfält runt kablern. Belastningen bör vara minst 40 W för att tillräckligt stort magnetfält ska skapas.

- Genom att utnyttja både nollan och fasen på elledningarna genererar Mus&Råttfritt 200-80 en pulsering i alla strömbelastade ledningarna i huset.

- Tänk på att äldre blyinfattade kablar har ett mer begränsat magnetfält än vanliga plastkablar.



- I läge SUMMER varierar frekvensskalan ner till en lägre frekvens som kan vara hörbar för vissa personer. Om ljudet eventuellt skulle kunna uppfattas så rekommenderas att endast använda läge WINTER. Ultraljudet kan även i läge OFF stängas av helt.

- Högfrekvent ljud går inte igenom solida objekt och sugs upp av mjuka textilier och isolering. Var därför noga med att placera enheten i ett öppet utrymme där ljudvågorna kan flöda fritt. Mot hård ytor studsar ljudet. Däremot kommer isoleringsmaterial och mjuka textilier att minska ljudspridningen.

- Gnagare som hamstrar, marsvin och liknande husdjur påverkas också av pulseringen och ultraljudet och ska inte vistas i samma hus.

VARNING! Får endast användas inomhus. Enheten får inte komma i kontakt med droppande eller rinande vatten. Undvik långvarig exponering för direkt solljus. Stickkontakten utgör inkopplingsdon till elnätet och måste vara i oskadat skick. Garanti: Produktgaranti gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin täcker dock inte om apparaten utsatts för överspanning i elnätet. Garantin upphör att gälla om enheten öppnats eller åtgärdats av köparen. Information om miljöfarligt avfall: Utjämna elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation.

REPA® RoHS  CE  elretur



Mus & Rottefrit 200-80

Elektronisk afskrekningsmiddel/avskrekningsmiddel, som med ultralyd og elektromagnetisk puls holder gnavere/gnager borte fra boligarealer, vægge/vegger, loftér/tak og kabler.

Hvordan fungerer Mus&Rottefrit 200-80? Mus&Rottefrit 200-80 bruger til dels en teknologi, som genererer en puls i det magnetfelt, som automatisk opstår i alle strømførende elledninger i huset. Pulseringen opfattes af gnaverne/gnagerne som meget irriterende, og de undgår at færdes/være i de rum i vægge/vegger og loft/tak, hvor elkablerne er trukket. Desuden/dessuten skabes/skapes der/det et variabelt ultralydbillede/ultralydbilde, som forstyrrer gnaverses/gnagernes normale beskyttelsesinstinkt, hvilket gør/gjør, at de ikke slår sig ned i rummet.

Dækker Mus&Rottefrit 200-80 hele mit hus? Den pulserende kraft forplanter sig til alle strømførende elledninger. Den kraftige ultralyd spredter/sprer sig over et åbent rum på 80 m². Husk, at højfrekvent lyd ikke går igennem massive dele såsom vægge/vegger, loft/tak, gulv m.m.

Hvor lang tid tager/tar det, inden/for Mus&Rottefrit 200-80 begynder at/å virke? Normalt kan der/det konstateres en ændring/endring med det samme. I nogle/noen få tilfælde/tilfeller tager/tar det længere/lengre tid. Har gnaverne/gnagerne allerede slået/slåt sig ned, kan man indtil videre bruge fælder/feller til at/å udrydde den gamle stamme.

Hvad står sommer/vinter-position for? I positionen SUMMER sænkes frekvensskalaen til lavere frekvenser, der/som kan være hørbare for visse personer. Hvis øret opfanger lyden, anbefales det, at man kun benytter positionen WINTER. Ultralyden kan også slås helt fra/av (position OFF).

Hvilke skadedyr påvirkes af Mus&Rottefrit 200-80? Mus&Rottefrit 200-80 påvirker gnavere/gnager. Husdyr såsom kaniner, marsvin, hamstere og andre gnavere/gnager påvirkes også af ultralyden og bor ikke opholde sig i samme hus.

Er Mus&Rottefrit 200-80 sikkert at/å bruge derhjemme/hjemme? Mus&Rottefrit 200-80 er ufarligt for børn/barn, katte, hunde, fugle og fisk. Påvirker heller ikke andet elektrisk udstyr.

For at/å få maksimalt udbytte af Mus&Rottefrit 200-80 skal man læse følgende instruktioner grundigt.

- Tilslut/koble enheden til vægkontakten/stikkontakten, og apparatet giver sig/begynner straks til at/å generere en elektromagnetisk puls i alle husets strømførende elektriske ledninger og udsender/sende ut et kraftigt ultralydsignal i det rum, hvor apparatet befinder sig. Den røde lysdiode giver sig at/begynner å blinke som tegn på, at pulseringen er i funktion. Den grønne lysdiode indikerer, at ultralyden er i funktion.
- Med knappen på siden kan pulsens hastighed justeres. Det anbefales at/å skifte mellem positionerne FAST og SLOW ca. hver 4. uge/uke, for at gnaverne/gnagerne ikke skal vænne/venne sig til pulsforløbet.
- Ved alle elledninger, som har en strømkilde tilkoblet, genereres der/det automatisk et

magnetfelt omkring kablet/ledningen. Effekten bør udgøre/utgjøre mindst 40 W, for at der/det kan skabes/skapes et tilstrækkeligt/tilstrekkelig stort magnetfelt.

- Ved at/å udnytte både nul/null og fase på elledningerne genererer

Mus&Rottefrit 200-80 en puls i alle strømførende ledninger i huset.

- Husk, at ældre/elde blyindfattede kabler har et mere begrænset/begrænset magnetfelt end almindelige plastkabler.

• Ultralyden kan justeres på knappen i siden. I positionen SUMMER justeres ultralyden til også at skremme krybende insekter væk fra rummet. I positionen WINTER er ultralyden optimeret til at afskrække gnavere. I positionen OFF er ultralyden slået fra.

- Højfrekvent lyd går ikke igennem massive genstande og absorberes af bløde tekstiler og isolering. Vær derfor omhyggelig med at placere enheden i et åbent rum, hvor lydbølgerne kan strømme fri. Hårde overflader kaster lyden tilbage. Derimod mindsker isoleringsmateriale og bløde tekstiler lydens spredning.

- Gnavere såsom hamstere, marsvin og lignende husdyr påvirkes også af pulseringen og ultralyden og bør ikke opholde sig i samme hus.

ADVARSEL! Må kun bruges indendørs. Enheden må ikke komme i kontakt med dryppende eller rindende/rennende vand. Undgå langvarig eksponering i direkte sollys. Stikket/stopselet, der/som tilslutter/tilkobles til elnettet, skal være intakt. Garanti: Produktgarantien mod evt. produktionfejl gælder 1 år. Garantien dækker dog ikke, hvis apparatet udsettes for overspænding i elnettet. Garantien bortfalder, hvis køberen åbner eller foretager indgreb i apparatet. Information om miljøfarligt affald: Udtjente elektronikprodukter må ikke smides/kastes i den almindelige skraldespand/husholdningsavfall, men skal afleveres på en genbrugsstation/miljostasjon.

**Hiiretön & Rotaton 200-80**

Elektroninen karkotin, joka pitää jyrsijät poissa asuuntiloista, seinistä, katoilta ja kaapeleista ultraäänen ja sähkömagneettisten pulssien avulla.

Kuinka Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 toimii? Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 käyttää teknikkaa, joka luo automaatisesti talon jännitteisiin virtajohtoihin vaihtelevan sähkömagneettisen kentän. Jyrsijät kokevat vaihtelevan kentän erittain ärsyttävään ja välttävät seiniin ja kattojen niitä osia, joihin sähköjohdot on asennettu. Lisäksi syntyy vaihteleva ultraänikenttä, joka häiritsee jyrsijöiden normaalialla suojautumisvaistoa. Tästä syystä jyrsijät poistuvat tiloista.

Kattaako Hiiretön & Rotaton 200-80 karkottimen toiminta-alue koko talon?

Voimakas ultraääni levää avoimessa tilassa 80 m²:n alalle. Muista, ettei korkeataajuuskisen ääni läpäise kiinteitä materiaaleja, kuten seiniä, kattoja tai lattioita.

Kuinka kauan Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 -laitteen toiminnan alkaminen kestää? Normalisti muutos on havaittavissa heti. Joskus aikaa menee pidempään. Jos jyrsijät ovat jo levinneet tiloihin, voidaan tilapäisesti käyttää loukkuja vanhan kannan hävittämiseen.

Mitä kesä-talvi-tila merkitsee? SUMMER-tilassa asteikko laajenee alas/päin taajuuteen, joka voi olla joidenkkin henkilöiden kuultavissa. Jos ääni kuuluu, on suosittelavaa käyttää ainoastaan WINTER-tilaa. Ultraääni voidaan katkaista kokonaan siirtämällä laite OFF-tilaan.

Mihin haittaeläimiin Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 vaikuttaa? Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 vaikuttaa jyrsijöihin. Ultraääni vaikuttaa myös kaniineihin, marsuihin, hamstereihin ja muihin kotieläinjyrsijöiden, joten niiden ei tule olla samassa talossa.

Onko Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 -laitteen käyttö kotona turvallista? Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 on vaaraton lapsille, kissolle, koirille, linnuille ja kalolle. Karkotin ei myöskään vaikuta muihin sähkölaitteisiin.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, jotta saat Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 -laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn:

- Kytkie laite pistorasiaan. Laite alkaa heti luoda talon kaikkiin jännitteisiin virtajohtoihin sähkömagneettisia pulssuja ja lähettää voimakasta ultraääntä niihin tiloihin, joissa laite on. Punainen merkkivalo vilkkuu, kun pulssitoiminto on käytössä. Vihreä merkkivalo osoittaa ultraäänen toiminnan.

- Pulssitoiminnon nopeutta voidaan säätää sivussa olevalla painikkeella. On suositeltavaa vahvaa FAST (nopea)- ja SLOW (hidas) -tilan välillä noin 4 viikon välein, jotta jyrsijät eivät tottu pulssseihin.

- Kaikkien jännitteisten virtajohtojen ympärille syntyy automaattisesti magneettikenttä. Kuormituksen on oltauva vähintään 40 W, jotta syntyy magneettikenttä olisi riittävä voimakas.

- Hiiri- ja rottakarkotin 200-80 tuo pulssin talon kaikkiin jännitteisiin virtajohtoihin käytäväällä sekä maattoa että vaihetta.

- Huoma, että vanhoihin liiyivaippakaapeleihin syntyy heikompi magneettikenttä kuin tavallisiin muovikaapeleihin.

- Ultraääntä voidaan säätää sivussa olevalla painikkeella. SUMMER (kesä) -tilassa ultraäänen taajuutta säädetään siten, että se karkottaa myös ryömivät hyönteiset pois. WINTER (talvi) -tila on suunniteltu nimenomaan jyrsijöiden karkotukseen. OFF-tilassa ultraääni ei ole käytössä.

- Korkeataajuksinen ääni ei läpäise kiinteitä esteitä. Pehmeät tekstitilit ja eristemateriaalit ”imevät” ultraäänen. Tästä syystä laite on asetettava avoimeen tilaan, jossa ääniallot pääsevät etenemään esteettä. Kovista pinnioista ääni heijastuu. Eristemateriaalit ja pehmeät tekstitilit sitä vastoin vähentävät äänen levämistä.

- Ultraääni vaikuttaa myös marsuihin, hamstereihin ja muihin kotieläinjyrsijöihin, joten niiden ei tule olla samassa talossa.

VAROITUS! Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa. Se ei saa joutua kosketuksiin tippuvan valuvan veden kanssa. Vältä pitkäaikaista altistusta suoralle auringonvalolle. Pisto kykee laitteen sähköverkkoon. Sen on oltava vahingoittumaton. Takuu: Tuotteella on kahden vuoden takuu mahdollisten valmistusvirheiden varalta. Takuu ei siis kata vikoja, jotka johtuvat laitteen käytöstä liian suurella jännitteellä. Takuu raukeaa, jos ostaja avaa laitteen tai muuttua sitä. Tietoa ongelmajätteistä: Käytöstä poistettuja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee kierrettää.