

Mus & Råttfritt 50

Elektronisk avskräckare



Mus & Rottefrit 50

Elektronisk afskrækningmiddel/avskrekkingmiddel

Hireton & Rotaton 50

Elektroninen karkotin



Pest Control

SE

Mus & Råttfritt 50

Elektronisk avskräckare som med ultraljud håller gnagare borta.

Hur påverkas gnagare av Mus&Råttfritt 50? Mus&Råttfritt 50 använder en teknologi som skapar en variabel ultraljudsbild som stör gnagarnas normala skyddsinstinkt, och gör det obehagligt för dem att stanna och rota sig i utrymmet.

Hur stor yta täcker Mus&Råttfritt 50? Det kraftiga ultraljudet sprider sig inom ett öppet utrymme på 50 m². Tänk på att högfrekvent ljud inte går igenom solida material, som väggar, tak, golv mm.

Hur lång tid tar det innan Mus&Råttfritt 50 börja verka? Normalt kan en förändring noteras direkt. I några fall tar det längre tid. Har gnagarna redan rotat sig så kan man tillfälligt använda fällor för att utrota den gamla stammen.

Vad innebär sommar-vinter läget? Ultraljudets frekvensband kan justeras med knappen i sidan. I läge SUMMER så justeras ultraljudet att även avskräcka krypande insekter från utrymmet. I läge WINTER är ultraljudet optimerat för att avskräcka gnagare.

Vilka skadedjur påverkas av Mus& Råttfritt 50? Mus&Råttfritt 50 är effektiv mot gnagare i det rum enheten är placerad. Husdjur som kanin, marsvin, hamster och andra gnagare påverkas också av ultraljudet och ska inte vistas i samma hus.

Är Mus&Råttfritt 50 säker att använda i hemmet? Mus&Råttfritt 50 är ofarlig för barn, katter, hundar, fåglar och fiskar. Påverkar heller ingen annan elektrisk utrustning.

För att få mest möjliga nytta av Silverline Mus&Råttfritt 50, läs noga igenom följande instruktioner:

- Sätt in enheten i väggkontakten och apparaten börjar genast sända ut ett kraftfullt ultraljud i det utrymme där apparaten befinner sig. Den gröna lysdioden lyser som ett bevis på att apparaten är i funktion.
- I läge SUMMER varierar frekvensskalan ner till en lägre frekvens som kan vara hörbar för vissa personer. Om ljudet eventuellt skulle kunna uppfattas så rekommenderas att endast använda läge WINTER.
- Högfrekvent ljud går inte igenom solida objekt och sugs upp av mjuka textilier och isolering. Var därför noga med att placera enheten i ett öppet utrymme där ljudvågorna kan flöda fritt. Mot hårdare ytor studsar ljudet. Däremot kommer isoleringsmaterial och mjuka textilier att minska ljudspridningen.

utrymme där ljudvågorna kan flöda fritt. Mot hårdare ytor studsar ljudet. Däremot kommer isoleringsmaterial och mjuka textilier att minska ljudspridningen.


- Gnagare som hamstrar, marsvin och liknande husdjur påverkas också av ultraljudet och ska inte vistas i samma hus.
- Det mänskliga örat kan i undantagsfall uppfatta högfrekvent ljud som störande. Placer då apparaten i utrymmen som inte påverkar människan.

VARNING! Får endast användas inomhus. Enheten får inte komma i kontakt med droppande eller rinnande vatten. Undvik långvarig exponering för direkt solljus. Stickkontakten utgör inkopplingsdon till elnätet och måste vara i oskadat skick.

Garanti: Produktgaranti gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin täcker dock inte om apparaten utsatts för överspanning i elnätet. Garantin upphör att gälla om enheten öppnats eller åtgärdats av köparen.

Information om miljöfarligt avfall: Utjämna elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation.

 RoHS  CE  elretur



Mus & Rottefrit 50

Elektronisk afskrækningsmiddel/avskrekkingmiddel, som holder gnavere/gnagere borte med ultralyd.

Hvordan påvirkes gnavere/gnagere af Mus&Rottefrit 50? Mus&Rottefrit 50 bruger en teknologi, som skaber et variabelt ultralydbillede/ultralydbilde, der/som forstyrrer gnaverne/gnagernes normale beskyttelsesinstinkt og gør/gjør det ubehageligt for dem at/å slå sig ned i rummet.

Hvor stort et areal dækker Mus&Rottefrit 50? Den kraftige ultralyd spredter/sprer sig over et åbent rum på 50 m². Husk, at højfrekvent lyd ikke går igennem massive dele såsom vægge/vegger, loft/tak, gulv m.m.

Hvor lang tid tager/tar det, inden/før Mus&Rottefrit 50 begynder at/å virke? Normalt kan der/det konstateres en ændring med det samme. I nogle/noen tilfælde/tilfeller tager/tar det længere/lengre tid. Har gnavene/gnagene allerede slået/slåt sig ned, kan man indtil videre bruge fælder/feller til at/å udrydde den gamle stamme.

Hvad står sommer/vinter-position for? I positionen SUMMER sænkes frekvensskalaen til lavere frekvenser, der/som kan være hørbare for visse personer. Hvis øret opfanger lyden, anbefales det, at man kun benytter positionen WINTER.

Hvilke skadedyr påvirkes af Mus& Rottefrit 50? Mus&Rottefrit 50 er effektivt mod gnavere/gnagere i det rum, hvor enheden er placeret/plassert. Husdyr såsom kaniner, marsvin, hamstere og andre gnavere/gnagere påvirkes også af ultralyden og bør ikke opholde sig i samme hus.

Er Mus&Rottefrit 50 sikkert at/å bruge derhjemme/hjemme?

Mus&Rottefrit 50 er ufarligt for børn/barn, katte, hunde, fugle og fisk. Påvirker heller ikke andet elektrisk udstyr.

For at/å få maksimalt udbytte af Mus&Rottefrit 50 skal man læse følgende instruktioner grundigt.

- Tilslut/Koble enheden til vægkontakten/stikkontakten, og apparatet giver sig begynner straks til at/å udsende/sende ut et kraftigt ultralydsignal i det rum, hvor det befinner sig. Den grønne lysdiode lyser som tegn på, at apparatet er i funktion.
- Ultralyden kan justeres på knappen i siden. I positionen SUMMER justeres ultralyden til også at skrämmme krybende insekter væk fra rummet. I positionen WINTER er ultralyden optimeret til at afskrække gnavere.

• Højfrekvent lyd går ikke igennem massive genstande/gjenstander og absorberes af bløde/myke tekstiler og isolering. Vær derfor omhyggelig med at/å placere enheden i et åbent rum, hvor lydbølgerne kan strømme frit. Hårde overflader kaster lyden tilbage. Derimod mindsker isoleringsmateriale og bløde/myke tekstiler lydens sprædning.

• Gnavere/gnagere såsom hamstere, marsvin og lignende husdyr påvirkes også af ultralyden og bør ikke opholde sig i samme hus.

• Det menneskelige øre kan undtagelsesvis opfatte højfrekvent lyd som forstyrrende. Stil/still i så fald apparatet i rum, hvor det ikke påvirker mennesker.

ADVARSEL! Må kun bruges indendørs. Enheden må ikke komme i kontakt med dryppende eller rindende/rennende vand. Undgå langvarig eksponering i direkte sollys. Stikket/støpselet, der/som tilslutes/tilkobles til elnettet, skal være intakt.

Garanti: Produktgarantien mod evt. produktionsfejl gælder i 2 år. Garantien dækker dog ikke, hvis apparatet udsættes for overspænding i elnettet. Garantien bortfalder, hvis køberen åbner eller foretager indgreb i apparatet.

Information om miljøfarligt affald: Udtjente elektronikprodukter må ikke smides/kastes i den almindelige skraldespand/husholdningsavfall, men skal afleveres på en genbrugstation/miljøstasjon.

**Hiireton & Rotaton 50**

Elektroninen karkotin, joka pitää jyrsijät poissa ultraäänen avulla.

Kuinka Hiiri- ja rottakarkotin 50 vaikuttaa jyrsijöihin? Hiiri- ja rottakarkotin 50 luo vaihtelevan ultraäänikentän, joka häiritsee jyrsijöiden normaalialia suojautumisvaistoa. Tästä syystä jyrsijät poistuvat tiloista.

Kuinka suuren alan Hiiri- ja rottakarkotin 50 kattaa? Voimakas ultraääni leviää avoimessa tilassa 50 m²:n alalle. Muista, ettei korkeataajuuskisen ääni läpäise kiinteitä materiaaleja, kuten seiniä, kattoja tai lattioita.

Kuinka kauan Hiiri- ja rottakarkotin 50 -laitteen toiminnan alkaminen kestää? Normaalisti muutos on havaittavissa heti. Joskus aikaa menee pidempään. Jos jyrsijät ovat jo levinneet tiloihin, voidaan tilapäisesti käyttää loukkuja vanhan kannan hävittämiseen.

Mitä kesä-talvi-tila merkitsee? SUMMER-tilassa asteikko laajenee alaspäin taajuuteen, joka voi olla joidenkkin henkilöiden kuultavissa. Jos ääni kuuluu, on suositeltavaa käyttää ainoastaan WINTER-tilaa.

Mihin haittaeläimiin Hiiri- ja rottakarkotin 50 vaikuttaa? Hiiri- ja

rottakarkotin 50 vaikuttaa jyrsijöihin siinä huoneessa, jossa laite on. Ultraääni vaikuttaa myös kaniineihin, marsuihin, hamstereihin ja muihin kotieläintyyppeihin, jotka niiden ei tule olla samassa talossa.

Onko Hiiri- ja rottakarkotin 50 -laitteen käyttö kotona turvallista? Hiiri- ja rottakarkotin 50 on vaaratonta lapsille, kissoille, koirille, linnuille ja kaloille. Karkotin ei myöskään vaikuta muihin sähkölaitteisiin.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, jotta saat Hiiri- ja rottakarkotin 50 -laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn:

• Kytke laite pistorasiaan. Laite alkaa heti lähettää voimakasta ultraääntää niihin tiloihin, joissa laite on. Vihreän merkkivalo vilkkuu, kun laite on käytössä.

• Ultraääntä voidaan säättää sivussa olevalla painikkeella. SUMMER (kesä) -tilassa ultraäänen taajuutta säädetään siten, että se karkottaa myös ryömvät hyönteiset pois. WINTER (talvi) -tila on suunniteltu nimenomaan jyrsijöiden karkotukseen.

• Ultraääntä voidaan säättää sivussa olevalla painikkeella. SUMMER (kesä) tilassa ultraäänen taajuutta säädetään siten, että myös ryömvät hyönteiset karkotetaan pois. WINTER (talvi) tila on suunniteltu nimenomaan jyrsijöiden karkotukseen.

• Korkeataajuuskisen ääni ei läpäise kiinteitä esteitä. Pehmeät tekstilit ja eristemateriaalit ”imevät” ultraäänen. Tästä syystä laite on asetettava avoimeen tilaan, jossa ääniaallot pääsevät etenemään esteettä. Kovista pinoista ääni heijastuu. Eristemateriaalit ja pehmeät tekstilit sitä vastoin vähentävät äänen levijämistä.

• Ultraääni vaikuttaa myös marsuihin, hamstereihin ja muihin kotieläintyyppeihin, jotka niiden ei tule olla samassa talossa.

• Joistakin ihmisiä ultraääni saattaa tuntua joskus häiritseväältä. Sijoita laite tällöin tilaan, jossa ihmiset eivät oleskele.

VAROITUS! Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa. Se ei saa joutua kosketuksiin tippuvan tai valuvan veden kanssa. Vältä pitkäaikaista altistusta suoralle auringonvalolle. Pistoje kytkee laitteen sähköverkkoon. Sen on oltava vahingoittumaton.

Takuu: Tuotteella on kahden vuoden takuu mahdollisten valmistusvirheiden varalta. Takuu ei siis kata vikoja, jotka johtuvat laitteen käytöstä liian suurella jännitteellä. Takuu raukeaa, jos ostaja avaa laitteen tai muuttaa sitä.

Tietoa ongelmajätteistä: Käytöstä poistettuja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee kierrättää.